



DESIGNING GOOD LIFE

Toaster

MANHATTAN

For golden brown toast



Making good!





Bruksanvisning - svenska.....sida	3 - 6
Brugsanvisning - dansk.....side	7 - 10
Bruksanvisning - norsk.....side	11 - 14
Käyttöohjeet - suomi.....sivu	15 - 18
Instructions of use - english.....page	19 - 22





Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används.
4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker.
6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.
7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning.
8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år.
9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
10. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.



11. **WARNING!** Bröd kan brännas. Brödrosten får därför inte användas nära eller under gardiner, eller annat brännbart material. Brödrosten får endast användas under övervakning.
12. **OBS!** Apparatens ytor kan bli heta under användning, undvik att röra dessa delar.
13. Använd aldrig metallföremål i eller på brödrosten och rör aldrig brödrostens värmeelement.
14. **WARNING!** För att undvika farliga situationer som följd av oavsiktlig aktivering, får denna apparat inte anslutas till nätet via en extern anslutningsanordning såsom t ex en timer eller vara ansluten till en krets som startas och stängs av automatiskt.
15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
17. Apparaten är endast för privat bruk.
18. Om produkten används till annat än den är till för, eller inte används i enlighet med instruktionerna, bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten.

Användning

Placera brödrosten på en plan värmebeständig yta. Sätt i kontakten i ett vägguttag. Innan brödrosten används för första gången bör den värmas upp utan bröd för att få bort eventuella orenheter. Ställ in termostaten på 6. Tryck därefter ner brödhissen. Efter en stund åker brödhissen upp igen och brödrosten är klar att använda.



Placera brödet i brödfacken och ställ in önskad rostningsgrad (1-6). Rostningsgrad 1 är den lägsta rostningsgraden och rostningsgrad 6 den högsta (mörkaste). Ju högre rostningsgrad du väljer desto längre rostningstid. Var uppmärksam på att torrt bröd rostas fortare än färskt bröd. Tryck ner brödhissen och rostningen påbörjas.

VIKTIGT! Brödhissen stannar inte i låst läge om inte kontakten är ansluten till ett vägguttag.

När brödet är färdigrostat åker brödhissen upp automatiskt och rostningen avbryts. Om det är svårt att få upp brödet kan high rise funktionen användas, brödhissen kan tryckas uppåt och brödet blir då lättare att få tag i. Om rostningen önskas avbrytas innan brödhissen åker upp, tryck då på stoppknappen markerad med en pil (placerad bredvid termostaten).

VIKTIGT! Bröd kan fatta eld!

Brödrosten får därför bara användas under uppsikt och får inte placeras nära eller under gardiner, skåp och annat brännbart material.

Om bröd fastnar i brödrosten ska man först dra ur kontakten och låta brödrosten svalna. Vänd brödrosten upp och ner och skaka försiktigt för att få ut brödet. Lyckas inte det kan man försiktigt prova att lirka ut brödet. Använd aldrig metallföremål och se till att inte röra vid värmeelementen då det finns risk att de skadas, vilket inte täcks av reklamationsrätten.

Stoppa aldrig ner för stora brödsivor i brödrosten då de kan fastna.

Sladdförvaring

Brödrosten har sladdförvaring på undersidan av apparaten vilket gör det enkelt att rulla upp sladden vid förvaring.

Rengöring och underhåll

Låt brödrosten svalna innan rengöring. Brödrosten skall vara avstängd och kontakten utdragen från vägguttaget. Brödsulor samlas i smultråget som sitter i botten av brödrosten. Drag ut smultråget och gör rent det med en borste eller liknande innan det åter placeras i brödrosten.

Höljet torkas av med en lätt fuktad trasa och eftertorkas med en torr mjuk trasa. Undvik att använda skurpulver eller andra repande rengöringsmedel då dessa kan skada apparatens yta.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.





Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica AB

Löfströms Alé 5
172 66 Sundbyberg
Tel: 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 2267, 2269, 2270
220-240 volt ~, 50 Hz
600-700 watt

OBH Nordica 2268, 2271
220-240 volt ~, 50 Hz
1200-1400 watt



Rätt till löpande ändringar förbehålles.








Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn.
8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter.
9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.
11. **ADVARSEL:** Brød kan brænde. Brødristeren må derfor ikke anvendes nær ved eller under gardiner, køkkenskabe og andet brændbart materiale og skal holdes under opsyn.



- 
- 
- 
12. **PAS PÅ:** Apparatets overflader bliver meget varme under brug, undlad derfor at berøre apparatets varme overflader.
 13. Brug aldrig metalgenstande i eller på risteren, og rør aldrig ved risterens varmelegemer.
 14. **FORSIGTIG:** For at undgå farlige situationer må dette apparat ikke kunne tilsluttes ledningsnettet via en ekstern indkoblingsanordning, som f.eks. en timer, eller være tilsluttet et kredsløb, som tændes og slukkes automatisk.
 15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
 16. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Sådan bruges brødristeren

Brødristeren stilles på en varmebestandig, plan overflade. Sæt stikket i en stikkontakt. Før brødristeren tages i brug første gang, bør den varmes op uden brød for at blive rensed for eventuelle urenheder. Indstil termostaten på 6. Tryk derefter tangenten ned.

Efter kort tid trænger tangenten automatisk op igen i øverste position, og brødristeren er klar til at blive taget i brug.





Placér brødet i slidserne og indstil ønsket ristningsgrad (1-6). Trin 1 er den laveste ristningsgrad og trin 6 er den højeste (mørkeste). Jo højere trin termostaten indstilles på, jo længere ristetid.

Vær opmærksom på, at tørt brød ristes hurtigere end friskt brød. Tryk tangenten ned, hvorefter ristningen startes.

VIGTIGT! Tangenten låses ikke fast, hvis brødristeren ikke er tilsluttet en stikkontakt. Når brødet er færdigristet, springer brødet automatisk op og ristningen afbrydes. Hvis det er vanskeligt at få brødet ud af brødristeren kan "high rise" funktionen benyttes: Tangenten løftes let opad, hvorved brødet hæves op over kanten. Ønskes ristningen afbrudt før tiden er gået, tryk da blot på Stop knappen markeret med en pil (placeret ved siden af termostaten).

VIGTIGT: Brød kan brænde!!

Brødristeren må derfor kun anvendes under opsyn og må ikke placeres nær ved eller under gardiner og andet brændbart materiale.

Hvis brød sætter sig fast under ristningen, skal stikket først tages ud af stikkontakten, hvorefter brødristeren skal køle af. Brødristeren kan evt. vendes på hovedet og herefter kan man forsigtigt ryste brødristeren for at få brødet ud. Lykkes det ikke, kan man forsigtigt prøve at lirke brødet ud, men brug aldrig metalgenstande og pas på ikke at røre ved varmelegemet, da der derved er stor risiko for at beskadige det, hvilket ikke er dækket af reklamationsretten.

Kom ikke for store stykker brød ned i brødristeren, da disse kan sætte sig fast.

Ledningsopvikling

Bemærk, at brødristeren har ledningsopvikling i bunden, hvilket gør den lettere at opbevare, når den ikke er i brug.

Rengøring og vedligeholdelse

Lad brødristeren køle af før rengøring. Brødristeren skal være slukket og stikket taget ud af stikkontakten, før brødristeren rengøres.

Brødkrummer samler sig i krummebakken i bunden af brødristeren. Træk krummebakken ud og rengør den med en børste eller lignende, før den skubbes på plads i brødristeren.

Brødristerens ydersider tørres af med en fugtig klud og tørres efter med en tør, blød klud. Undlad at benytte skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse apparatets overflade.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.





Reklamation

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 2267, 2269, 2270
220-240 volt ~, 50 Hz
600-700 watt

OBH Nordica 2268, 2271
220-240 volt ~, 50 Hz
1200-1400 watt



Ret til løbende ændringer forbeholdes.





Sikkerhetsforskrifter

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk.
4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater.
7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn.
8. Sett apparatet og ledningen utenfor rekkevidden der det er barn under 8 år.
9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.





11. **ADVARSEL!** Brødristeren skal kun brukes under tilsyn og må ikke plasseres under gardiner, skap og annet brennbart materiale. Brødristeren må kun brukes under overvåking.
12. **OBS!** Apparatets overflater kan bli veldig varme under bruk. Unngå å ta på overflatene.
13. Bruk aldri materialer av metall i eller på brødristeren og ta aldri på varmeelementene.
14. **ADVARSEL!** For å unngå farlige situasjoner som følge av uansvarlig bruk, må ikke dette apparatet tilkobles via eksterne tilkoblinger som f.eks. timer eller være tilkoblet en kontakt som slår seg av og på automatisk.
15. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.
16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
17. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
18. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller anner herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Under bruk

Plassér brødristeren på en slett varmebestandig underlag. Sett støpslet i kontakten. Før brødristeren brukes første gang bør den varmes opp uten brød for å få bort eventuelle urenheter. Sett termostaten på 6. Trykk deretter ned brødheisen, etter en stund spretter brødheisen opp igjen og brødristeren er nå klar til bruk.





Sett brødet i brødskuffen og still inn ønsket ristningsgrad (1-6). Ristingsgrad 1 er det laveste og 6 er det høyeste (mørkeste). Jo høyere ristningsgrad du velger desto lengre ristningstid.

Vær oppmerksom på at tørt brød rister raskere enn ferskt brød. Trykk ned brødheisen og ristingen starter.

VIKTIG! Brødheisen stopper ikke i låst innstilling hvis ikke støpslet er satt i kontakten.

Når brødet er ferdig ristet spretter brødheisen automatisk opp og ristingen avbrytes. Hvis det er vanskelig å få opp brødet kan high-rise funksjonen brukes, brødheisen kan vippes opp og brødet blir da lettere å få tak i. Hvis man ønsker å avbryte ristingen før brødheisen spretter opp, trykker man på stoppknappen som er markert med en pil (plassert ved termostaten).

VIKTIG! Brød kan brenne!

Brødristeren skal brukes under tilsyn og må ikke settes inntil eller under gardiner, skap eller annet brennbart materiale.

Hvis brød setter seg fast i brødristeren skal man først ta støpslet ut av kontakten og la brødristeren avkjøle. Snu brødristeren på hode og rist forsiktig for å få ut brødet. Lykkes ikke dette kan man forsiktig prøve å lirke ut brødet. Bruk aldri metallgjenstander og ikke rør varmelementet, da det er fare for at det kan skades. Dette dekkes ikke av reklamasjonsretten. Sett aldri for tykke brødskiver ned i brødristeren da de kan sette seg fast.

Ledningsoppbevaring

Brødristeren har ledningsoppbevaring under som gjør det enkelt å rulle opp ledningen ved oppbevaring.

Rengjøring og vedlikehold

La brødristeren avkjøle før rengjøring. Brødristeren skal være slått av og støpslet skal være tatt ut av kontakten.

Eventuelle smuler fjernes med å trekke ut smulebrettet på undersiden av risteren og tømme den. Sett deretter smulebrettet tilbake på plass igjen.

Brødristerens overflate tørkes av med en fuktig klut og deretter med en tørr myk klut eller tørkepapir. Unngå å bruke skurepulver, oppløsningsmiddel eller andre sterke rengjøringsmidler som kan skade apparatets overflate.





Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Maridalsveien 15 E
0178 Oslo
Tlf: 22 96 39 30
www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 2267, 2269, 2270
220-240 volt ~, 50 Hz
600-700 watt

OBH Nordica 2268, 2271
220-240 volt ~, 50 Hz
1200-1400 watt



Rett til løpende endringer forbeholdes.



Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220-240 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.
6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
8. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
10. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.



11. **VAROITUS:** Leipä voi syttyä palamaan. Älä siis käytä paahdinta verhojen tai muiden tulenarkojen materiaalien läheisyydessä tai alla. Leivänpaahtimen käyttöä on aina valvottava.
12. **Varoitus:** Laitteen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana, joten vältä koskemasta niihin.
13. Älä koskaan kosketa metalliesineillä paahtimen sisäosaa tai ulkopintaa äläkä milloinkaan kosketa lämpövastusta.
14. **Varoitus:** Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan esimerkiksi ajastimen tai muun ulkoisen kytkimen välityksellä. Laitetta ei saa myöskään liittää automaattisesti kytkeytyvään virtapiiriin.
15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
16. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
17. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
18. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.





Leivänpaahtimen käyttö

Sijoita laite tasaiselle lämmönkestävälle alustalle. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Anna paahtimen lämmentä ensimmäisellä kerralla ilman leipää mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi. Säädä paahtoasteen valitsin asentoon 6 ja paina käynnistyskytkin ala-asentoon. Hetken kuluttua käynnistyskytkin palautuu automaattisesti yläasentoonsa, ja leivänpaahtin on käyttövalmis.

Laita leipäviipaleet paahtoaukkoihin. Valitse haluamasi paahtoaste 1–6. Paahtoasteen 1 paahtotulos on vaalein ja paahtoasteen 6 paahtotulos tummin. Mitä suurempi paahtoaste on, sitä pidempi on paahtoaika. Ota huomioon, että kuiva leipä paahtuu nopeammin kuin tuore. Paina käynnistyskytkin ala-asentoon, minkä jälkeen paahto alkaa.

TÄRKEÄÄ! Käynnistyskytkin pysyy ala-asennossa ainoastaan silloin, kun pistotulppa on liitetty pistorasiaan.

Paahdon päätyttyä käynnistyskytkin palautuu automaattisesti yläasentoonsa ja laite kytkeytyy pois päältä. Jos leipäviipaleita on vaikea saada pois paahtimesta, käytä high rise -toimintoa. Nosta tällöin käynnistyskytkintä ylöspäin, jolloin leipäviipaleet on helpompi ottaa pois. Jos haluat keskeyttää paahdon ennen käynnistyskytkimen palautumista yläasentoon, paina nuolella merkittyä, paahtoasteen valitsimen vieressä olevaa keskeytyspainiketta.

VAROITUS: Leipä voi syttyä palamaan!

Valvo leivänpaahtinta käytön aikana äläkä käytä sitä verhojen tai muiden tulenarkojen materiaalien läheisyydessä tai alla.

Jos leipäviipale juuttuu paahdon aikana paahtimeen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä. Käännä paahdin ylösalaisin ja ravistele sitä varovasti, jotta leipä tulisi ulos. Jos tämä ei auta, voit varovasti yrittää liikuttaa leipäviipaletta. Älä kuitenkaan käytä tähän tarkoitukseen metalliesinettä. Älä myöskään koske lämpövastukseen, sillä se voi helposti vahingoittua. Takuu ei kata tästä syystä johtuvaa laitteen vioittumista.

Älä paahda liian suuria leipäviipaleita, sillä ne voivat juuttua kiinni.

Liitosjohdon säilytystila

Liitosjohdon voi kätevästi kiertää leivänpaahtimen pohjaan kun paahdin ei ole käytössä.

Puhdistus ja hoito

Anna leivänpaahtimen jäähtyä ennen puhdistusta. Varmista, että käynnistyskytkin on yläasennossa ja pistotulppa irrotettuna pistorasiasta.

Murut putoavat paahtimen pohjassa olevalle murutarjottimelle. Vedä murutarjotin pois paikaltaan ja puhdista se harjalla tai muulla tavoin, ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen.





Pyyhi paahtimen ulkopinnat kostealla liinalla ja kuivaa ne kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia tai muita puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa laitteen ulkopintaa.

Käytetyn laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

Takuu

Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 2267, 2269, 2270
220-240 volt ~, 50 Hz
600-700 watt

OBH Nordica 2268, 2271
220-240 volt ~, 50 Hz
1200-1400 watt



Oikeus muutoksiin pidätetään.





Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240V only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use.
4. The appliance must not be immersed into water or other liquids.
5. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised.
8. Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.
9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.





11. **WARNING:** Bread may burn. Therefore, do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains. The toaster should only be used under supervision.
12. **Caution:** The surfaces are liable to get hot during use so do not touch the hot surfaces of the appliance.
13. Never use metallic objects inside or on the toaster, and never touch the heater.
14. **Caution:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
15. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
16. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.
17. The appliance is for domestic use only.
18. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.





Use

Position the toaster on an even and heat-resistant surface. Plug the switch to a wall outlet. Before you use the toaster for the first time, let it get warm without any bread in order to get rid of any impurities. Put the thermostat at 6. Next, press the bread elevator. After a while the elevator will rise and the toaster is ready for use.

Put the bread in the slots and set the wanted step of toasting (1-6). Step 1 is the shortest toasting cycle and step 6 is the longest toasting cycle (the darkest one). The further up the scale, the longer toasting cycle.

Please note that dry bread requires a shorter toasting cycle than fresh bread. Press the elevator and the toasting starts.

IMPORTANT! The elevator will not be locked, if the toaster is not connected to a wall outlet.

When the toasting is done, the elevator will rise automatically and the toasting is interrupted. If it is difficult to get the bread out of the toaster, you can use the elevator function. Pull the elevator upwards to make it easier to grab the bread. If you want to interrupt the toasting before the rising of the elevator, press the stop button, marked with an arrow (next to the thermostat).

WARNING: Bread may burn !!

Therefore only use the toaster under supervision, and do not use it near or under curtains and other combustible material.

If bread gets stuck in the toaster, pull the switch and leave the toaster to cool. Turn the toaster upside down and carefully shake it to get the bread out. If that does not work, try to carefully get the bread out. Do not use metallic utensils and be sure not to touch the heating elements, as these may be damaged and such damage will not be covered by the warranty.

Never put too big slices of bread in the toaster. They may get stuck.

Winding of the cord

The toaster comprises a cord winding device at the underside of the appliance, which makes it easy to wind the cord for storing.

Cleaning and maintenance

Let the toaster cool completely before cleaning. Switch off the toaster and unplug from the wall outlet.

Bread crumbs are collected in the crumb tray at the bottom of the toaster. Pull out the crumb tray and clean it with e.g. a brush before putting it back in the toaster.





Clean the casing with a damp cloth and wipe with a completely dry cloth. Never use scouring powder or other scratching detergents, as such products may damage the surface of the appliance.

Disposal of the appliance



Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
SE-172 66 Sundbyberg
Tel.: +46 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Technical data

OBH Nordica 2267, 2269, 2270
220-240 volt ~, 50 Hz
600-700 watt

OBH Nordica 2268, 2271
220-240 volt ~, 50 Hz
1200-1400 watt



With reservation for running changes.







SE/HD/KK/2267_2268_2269_2270_2271_2271/UVN/040315

